
Tema 2.-Práctica6. DNSdesdeDHCP


Vamos a configurar los ficheros del servicio DHCP para que nos completen la información DNS de los clientes.

Cliente Windows:

Obtiene IP y DNS de forma fija



Lo vamos a modificar para que los obtenga de forma automática del servidor:



Servidor DHCP:

Vamos a modificar el fichero de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf añadiéndole el nombre de dominio y nombre del servidor DNS de nuestra red.

```
Fichero: /etc/dhcp/dhcpd.conf
    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
  }
  pool {
    deny members of "foo";
    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#1
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0{
       range 192.168.10.2 192.168.10.10;
        option routers 192.168.10.1;
       option domain-name "2asir.net";
       option domain-name-servers 192.168.4.60, 194.179.1.100, 194.179.1.101;
       host windows{
               hardware ethernet 08:00:27:dc:e9:47;
               fixed-address 192.168.10.4;
       }
```

Reiniciamos el servicio DHCP

Lo probamos en el cliente:

Reiniciamos la configuración de red:

Vemos la configuración obtenida:



Realizamos una consulta a nuestro servidor DNS:

Funciona correctamente.